



SKY M14RY

Инструкция по эксплуатации

**В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя !*





SKYALARM

www.sky-technics.com

Содержание:

Основные функции кнопок брелока.....	1
Основные функции.....	5
1.Звуковое и световое оповещение о тревоге.....	5
2.Бесшумная постановка на охрану.....	5
3.Тревожное оповещение.....	5
4.Снятие с охраны и автоматическая постановка на охрану.....	5
5.Отключение сирены.....	6
6.Автоматическое отключение ударного датчика.....	6
7.Двухуровневый датчик удара.....	6
8.Запоминание тревожных срабатываний.....	6
9.Извещение о незакрытых дверях (программируется при помощи брелока).....	7
10.Автоматическое срабатывание центрального замка (программируется при помощи брелока).....	7
11.Память при отключения питания.....	8
12.Поиск автомобиля по звуковым и световым сигналам.....	8
13.Бесшумный поиск автомобиля.....	8
14.Дистанционное открытие багажника.....	8
15.Дистанционное управление дополнительным каналом.....	8
16. Дистанционное отключение датчика удара.....	9
17. Режим «анти-хайджек».....	9
18. Функция стеклоподъемников.....	10
19. Автоматическая постановка на охрану.....	10
20. Функция оповещения.....	10
21. Оповещение о движении задним ходом (дополнительная функция по желанию владельца).....	10
22. Режим VALET.....	11
23. Режим аварийного отключения тревоги.....	11
24. Напоминание о необходимости выключить салонное освещение.....	11
25. Привязка брелков к системе.....	11

Основные функции кнопок брелока:

Кнопка 	Функция 	Режим 
Нажмите кнопку 	Постановка на охрану, закрытие замков 	Зажигание выключено 
Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд 	Поиск автомобиля (включение звуковой и световой сигнализации) 	На охране 
Нажмите одновременно кнопки  и 	Бесшумная постановка на охрану 	Зажигание выключено 
Нажмите кнопку 	Снятие с охраны, открытие замков 	На охране 
Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд 	Открытие багажника 	В любом режиме 
Нажмите одновременно кнопки  и 	Отключение датчика удара 	На охране 
Нажмите кнопку 	Закрытие замков 	Зажигание включено 
Нажмите кнопку 	Открытие замков 	Зажигание включено 



Режим программирования

Войдите в режим программирования: в режиме снятия с охраны включите зажигание, нажмите одновременно и

удерживайте в течение не менее 2-х секунд кнопки  и . Сирена подаст длинный звуковой сигнал, светодиодный индикатор загорится, показывая, что система находится в режиме программирования.

Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована функция напоминания о необходимости постановки на охрану. Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что система снята с функции напоминания о необходимости постановки на охрану.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована функция оповещения о незакрытых дверях. Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что система снята с функции оповещения о незакрытых дверях.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована сервисная функция «валет». Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что система снята с режима сервисной функции «валет».

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована подача одного импульса на открывание замков дверей. Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что активирована функция подачи двух импульсов на открывание замков дверей.

Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована функция автоматической постановки на охрану. Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что система снята с функции автоматической постановки на охрану.

Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована функция автоматического срабатывания центрального замка. Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что система снята с функции автоматического срабатывания центрального замка.

Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что активирована функция активного анти-хайджек (защита от угона). Сирена подаст два звуковых сигнала, показывая, что система снята с функции активного анти-хайджек.

Функция <input type="checkbox"/>	Метод установки <input type="checkbox"/>	Один длинный сигнал сирены <input type="checkbox"/>	Два сигнала сирены <input type="checkbox"/>
Напоминание о необходимости постановки на охрану <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 2-х секунд <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Оповещение о незакрытых дверях <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд <input type="checkbox"/>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Сервисный режим «валет» <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд <input type="checkbox"/>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Импульсы на открытие замков дверей <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопки  в течение 2-х секунд <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Один импульс <input type="checkbox"/>	Два   <input type="checkbox"/>
Автоматическая постановка на охрану <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд <input type="checkbox"/>	Да <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Автоматическое срабатывание Ц.З. <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд <input type="checkbox"/>	Да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим активного или пассивного анти-хайджек (защита от угона) <input type="checkbox"/>	Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение не менее 2-х секунд <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Активный режим анти-хайджек <input type="checkbox"/>	  <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/>

Примечание: заводские установки указаны жирным шрифтом.
Выход из режима программирования: нажмите кнопки и одновременно и удерживайте их в течение не менее 2-х секунд. Или выключите зажигание. Сирена подаст два звуковых сигнала, извещая о том, что система вышла из режима программирования.

Режимы работы светового индикатора

Номер	Состояние системы	Состояние индикатора
1	На охране	Быстро мигает два раза
2	Снято с охраны	Выключен
3	Срабатывание ударного датчика	Быстро мигает три раза
4	Срабатывание контура зажигания или открытие дверей	Медленно мигает
5	Вход в режим «анти-клайджек». За 15 секунд до включения режима. Также, переход в режим автоматической постановки на охрану	Быстро мигает
6	Вход в режим записи брелков, режим программирования и сервисный режим «валет»	Горит постоянно

Ручное программирование при помощи джамперов

Функция	Метод установки и отмены
Выбор электрического или пневматического замка	Установите джампер JP на контакты. Система будет находиться в режиме работы с электрическими замками. В противном случае выбран режим работы с пневматическими замками.

Примечание : джампер J1 находится на контактах при заводской установке.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Звуковое и световое оповещение о тревоге

Нажмите кнопку . Сирена подаст один звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз, замки дверей закроются, двигатель будет заблокирован. Через 3 секунды система перейдет в режим звукового и светового оповещения. Если на автомобиле установлены электрические стеклоподъемники, окна будут закрыты в течение 30-и секунд. Перед постановкой на охрану система перейдет в режим задержки салонного освещения (на 30 секунд).

2. Бесшумная постановка на охрану

Нажмите кнопки  и . Габаритные огни мигнут один раз. Сирена не будет подавать звуковых сигналов, замки дверей закроются, двигатель будет заблокирован. Через 3 секунды система перейдет в режим светового оповещения (бесшумный режим). Если на автомобиле установлены электрические стеклоподъемники, окна будут закрыты в течение 30-и секунд. Перед постановкой на охрану система перейдет в режим задержки салонного освещения (на 30 секунд).

3. Тревожное оповещение

В режиме «на охране» при несанкционированном открытии двери, разбитии стекла или взломе замка, включении зажигания или другой нештатной ситуации, система перейдет в режим тревожного оповещения. Через 30 секунд работы система автоматически перейдет в режим «на охране».

4. Снятие с охраны и автоматическая постановка на охрану

Нажмите кнопку . Сирена подаст два звуковых сигнала (если включен режим бесшумной постановки на охрану, сирена не будет подавать звуковых сигналов), габаритные огни мигнут два раза, замки дверей откроются, система перейдет в режим «снято с охраны». Если владелец автомобиля не садится в машину, через 25 секунд система автоматически закроет замки дверей и перейдет в режим «на охране».

5.Отключение sireны

В режиме тревожного оповещения вы можете нажать любую кнопку на брелке для отключения сирены. Сирена перестанет подавать звуковые сигналы, но габаритные огни будут продолжать мигать. Система будет находиться в режиме «на охране».

6.Автоматическое отключение ударного датчика

В плохих погодных условиях, таких, как сильный дождь, ветер или снег, система будет автоматически отключать датчик удара после 8-и срабатываний. Если в течение 3-х минут погодные условия улучшатся, и датчик не будет срабатывать, система проведет тестирование ситуации, и через 4 минуты автоматически активирует ударный датчик.

7.Двухуровневый датчик удара

Если в режиме «на охране» корпус автомобиля подвергается слабому толчку или удару, габаритные огни будут мигать в течение 5-и секунд, сирена будет подавать звуковые сигналы также в течение 5-и секунд. Если корпус автомобиля часто подвергается слабым толчкам или ударам, или одному сильному удару, габаритные огни будут мигать в течение 30-и секунд, и сирена будет подавать звуковые сигналы также в течение 30-и секунд.

Примечание : датчик удара будет срабатывать только в режиме «на охране». Если включен режим бесшумной постановки на охрану, сирена не будет издавать звуковых сигналов.

8.Запоминание тревожных срабатываний

Система имеет функцию запоминания срабатываний и извещения о характере срабатываний. При снятии автомобиля с охраны сирена будет подавать разное количество звуковых сигналов в зависимости от характера тревоги. В случае, если система находится в состоянии «бесшумная постановка на охрану», сирена не будет подавать сигналы о срабатываниях.

Зона охраны <input type="checkbox"/>	Режим «на охране» <input type="checkbox"/>	Режим «снято с охраны» <input type="checkbox"/>
Срабатывал датчик удара <input type="checkbox"/>	Световой индикатор быстро мигает 3 раза <input type="checkbox"/>	Сирена подаст 3 звуковых сигнала, габаритные огни мигнут два раза <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Открывалась дверь или включалось зажигание <input type="checkbox"/>	Световой индикатор медленно мигает <input type="checkbox"/>	Сирена подаст 4 звуковых сигнала, габаритные огни мигнут два раза <input type="checkbox"/>

9. Извещение о незакрытых дверях (программируется при помощи брелока)

Если двери автомобиля не закрыты или неплотно закрыты, габаритные огни будут мигать, предупреждая об этом факте.

10. Автоматическое срабатывание центрального замка (программируется при помощи брелока)

Если во время движения нажать кнопку  или , замки дверей будут закрыты или открыты. Если двери были закрыты до начала движения, включите зажигание, нажмите и удерживайте педаль тормоза в течение 10-и секунд. Замки дверей закроются. При выключении зажигания и извлечении ключа замки дверей автоматически откроются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двери закрыты не плотно, замки дверей не смогут автоматически закрываться при включении зажигания.

Оповещение о нажатии педали тормоза (программируемая функция)

Во время движения при нажатии на педаль тормоза система может подавать световое извещение. Габаритные огни при этом будут мигать 5 раз, оповещая позади идущие машины об этом факте. Это важно в качестве дублирующей световой индикации, если лампочки в плафонах тормозных фонарей вышли из строя. Для

активации этой функции включите зажигание, нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку . Сирена подаст один звуковой сигнал. Для дезактивации этой функции снова нажмите и удерживайте в течение 2-х

секунд кнопку . Сирена подаст два звуковых сигнала, указывая на то, что данная функция отменена.

11. Память при отключения питания

При отключении питания и повторном включении питания система сохранит все последние установки.

12. Поиск автомобиля по звуковым и световым сигналам

В режиме «на охране» нажмите кнопку  . В течение 30-и секунд сирена будет подавать звуковые сигналы, а габаритные огни будут мигать, показывая место нахождения автомобиля. Для отмены данной функции нажмите любую кнопку.

13. Бесшумный поиск автомобиля

В режиме «бесшумная постановка на охрану» нажмите кнопку  . Габаритные огни будут мигать в течение 30-и секунд, сирена не будет подавать звуковых сигналов. Для отмены данной функции нажмите любую кнопку.

14. Дистанционное открытие багажника

В любом режиме нажмите кнопку  или  и удерживайте ее в течение 2-х секунд для дистанционного открытия багажника. В режиме «на охране» при нажатии на кнопку  и удержании ее в течение более 2-х секунд, система отключит концевик багажника и датчик удара на 4 минуты. Через 4 минуты система автоматически активирует датчик удара. Все остальные зоны автомобиля будут находиться в состоянии «на охране», замки дверей будут закрыты.

15. Дистанционное управление дополнительным каналом

При выключенном зажигании нажмите одновременно и удерживайте в течение 2-х секунд кнопки  и  .
Дополнительный канал будет активирован на 3 секунды.

16. Дистанционное отключение датчика удара

В режиме «на охране» нажмите одновременно кнопки  и . Габаритные огни мигнут 3 раза, показывая, что датчик удара отключен. При следующей постановке на охрану датчик удара будет включен автоматически.

17. Режим «анти-хайджек»

1. Пассивный режим Во время движения или после включения зажигания нажмите кнопки  и . Габаритные огни мигнут один раз. Система перейдет в режим готовности перехода в «анти-хайджек». В течение

5-и секунд после этого нажмите кнопку . Система перейдет в режим «анти-хайджек». Световой индикатор будет быстро мигать в течение примерно 15-и секунд. Затем сирена будет подавать звуковые сигналы, световой индикатор будет гореть постоянно, габаритные огни будут мигать, двигатель будет заблокирован. Для дезактивации

данного режима нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку .

2. Активный режим

Данный режим активируется при включении зажигания или во время движения. При открытии двери и после ее закрытия нажмите педаль тормоза. Световой индикатор будет быстро мигать. Система перейдет в режим готовности перехода в «анти-хайджек». Через 10 секунд световой индикатор будет медленно мигать. Через 45 секунд сирена начнет подавать звуковые сигналы, габаритные огни будут мигать, световой индикатор будет снова быстро мигать. Через 70 секунд сирена будет подавать длинные звуковые сигналы. Через 80 секунд стартер будет отключен, система полностью перейдет в режим активный «анти-хайджек».

Выход из режима активный «анти-хайджек»

В течение 10-и секунд после активации режима готовности перехода в данный режим нажмите кнопки  и . Габаритные огни мигнут один раз. Функция будет дезактивирована. Если Вы хотите отменить данный режим после его включения, только нажатие на сервисную кнопку и удержание её нажатой в течение 3-х секунд сможет провести отмену режима активный «анти-хайджек».

18. Функция стеклоподъемников

Когда Вы нажмете кнопку  или  +  для постановки автомобиля на охрану, система подаст сигнал (-500мА) на привод стеклоподъемников. Если автомобиль оснащен стеклоподъемниками с электроприводом, стекла будут подняты автоматически в течение 30-и секунд.

19. Автоматическая постановка на охрану

Данная функция позволяет автоматически поставить автомобиль на охрану, если после снятия с охраны в течение 1 минуты не открывались двери, и не включалось зажигание.

20. Функция оповещения

Если после выключения зажигания и закрытия дверей автомобиль не поставлен на охрану, через 10 секунд система оповестит владельца автомобиля о необходимости поставить машину на охрану. Сирена подаст 4 звуковых сигнала.

21. Оповещение о движении задним ходом (дополнительная функция по желанию владельца)

Если данная функция выключена, при включении зажигания и начале движения задним ходом, габаритные огни и сирена не будут работать. Во включенном режиме габаритные огни будут мигать, а сирена будет подавать 3 коротких и 1 длинный сигнал для предупреждения людей, находящихся позади автомобиля. Если Вы желаете отключить звуковые сигналы

сирены, после включения передачи заднего хода нажмите кнопки  и . При повторном нажатии на эти две кнопки сирена снова будет включена.

22. Режим VALET

Данный режим позволяет перезапустить систему и отменить все сделанные установки и программирование. Неизменными останутся только работа светового индикатора, закрытие и открытие замков.

23. Режим аварийного отключения тревоги

Если при срабатывании системы потерян брелок, или он не работает, Вы можете вывести автомобиль из режима тревоги следующим способом :

1. Откройте водительскую дверь ключом.
2. Включите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3-х секунд. Система выйдет из режима охраны или из режима тревоги.

24. Напоминание о необходимости выключить салонное освещение

Если водитель забыл выключить освещение в салоне автомобиля и нажал на кнопку  или



, система перейдет в режим тревоги незамедлительно, указывая владельцу на необходимость погасить салонное освещение.

25. Привязка брелков к системе

Система может запомнить 4 различных брелка.

1. В режиме «снято с охраны» откройте дверь и нажмите на педаль тормоза. Затем включите и выключите зажигание 5 раз непрерывно. Оставьте зажигание включенным на пятый раз. Световой индикатор будет гореть, показывая, что система готова к записи кода брелка.
2. Нажмите любую кнопку на брелке в течение 10-и секунд после перехода системы в данный режим. Сирена подаст один звуковой сигнал, показывая, что первый брелок «приписан» к системе.

3.Повторите пункт 2 для прописывания второго, третьего и четвертого брелка. Сирена подаст 2 звуковых сигнала при прописывании второго брелка, 3 сигнала при прописывании третьего брелка и 4 сигнала при прописывании четвертого брелка. Когда четвертый брелок будет прописан, сирена подаст 2 звуковых сигнала, указывая, что она вышла из режима привязки брелков.

4.Если при данной операции выключено зажигание, или не производятся никакие действия, через 10 секунд система автоматически выйдет из режима привязки брелков. Сирена подаст два звуковых сигнала, оповещая об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, прописывая новый брелок с новым кодом, система будет стирать из памяти код предыдущего брелка. Поэтому Вы можете вновь использовать старый брелок после прописывания нового.