



ВНИМАНИЕ !!!

- При первом подключении или повторном переподключении датчика включается задержка активации на 15 секунд, в это время постоянно горит зеленый светодиодный индикатор.

Настройка датчика

- Для изменения чувствительности датчика вращайте регулятор при помощи отвертки.

Подключение датчика

Красный:

подключите к источнику питания + 12В

Черный:

подключите к выходу признака охраны
сигнализации (с отрицательной полярностью)

Зеленый:

подключите ко входу сигнализации
(основная зона датчика)

Светодиодный индикатор

Зеленый (горит постоянно):

задержка активации (15 сек) при подключении
датчика

Зеленый (мигает):

сработка датчика

Гарантийный талон.

Единая сервисная служба

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Салова 53, тел. (812) 331-30-31

Модель: _____

Дата покупки: _____

ФИО покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

М П

ФИО продавца: _____

Подпись продавца: _____

Условия гарантии

Гарантийный срок - 12 месяцев.

1. При обнаружении дефектов, обусловленных неправильным производством, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт в течение гарантийного срока предусмотренный законодательством РФ.
2. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне: с указанием, даты продажи, наличии печати продавца.
3. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

4. Гарантия аннулируется в случаях:

- изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, эксплуатации, хранения и транспортировки, воздействию влаги, высоких или низких температур, а также в результате некачественного сетевого питания;
- повреждены защитные знаки / не читаются серийные номера;
- произведено вскрытие лицом, не уполномоченным на то;
- изделие имеет выраженные механические или электрические повреждения.