

Инструкция по эксплуатации
Штатная камера

CA-TY-7 (CCD)



for
Toyota
Prado 2010
(без запаски)

**Руководство по установке камеры на автомобили
Toyota Prado 2010 (без запасного колеса)
Модель: CA-TY-7**

Выполните установку в следующем порядке:

1. Выберите место установки
2. Установите камеру
3. Закрепите камеру
4. Для подключения питания и монитора рекомендуется использовать только аксессуары, находящиеся в комплекте.

